

Beépítési útmutató

Leier

végleges használati szint felett legyen. Ez az 5-6 mm túlemelés a burkolat bevibrálásakor, a zúzalékágy tömörödésével redukálódik a nulla szintre, illetve ekkor egyenlítődnek ki a burkolókövek közötti esetleges magassági különbségek is.

Nagyobb lejtésű burkolatok esetében a térkövek fektetését lehetőség szerint a burkolati mélyponton kezdjük el. A térköveket nem szabad szorosan egymáshoz illeszteni. Kérem, ügyeljen a fal és szegélycsatlakozások szakszerű kivitelezésére!

A sok térkőből összeépített, egységesen kevert, szép és természetes színképpel bíró burkolat létrehozása érdekében kérem tartsa be a következő alapszabályt:

Mindig több raklapból építsen követ a burkolatba!

Ez már egészen kis mennyiség, tehát több mint egy raklap termék esetében is érvényes. Végezetül a burkolókövek közti fugába kvarchomokot kell besöpörni. A burkolat tömörítéséhez szükséges lapvibrátort csakis a burkolaton nyomot nem hagyó gumibetéttel szabad használni, nehogy a kész burkolaton karcos nyomok maradjanak. A tömörítés után az egész felületet ismételt és alaposan besöpörjük kvarchomokkal és ezt követően a burkolat azonnal használatba vehető.

Lépcsők

A méretregyártott lépcsőelemeket cementhabarcsba burkoljuk. Az elemek tökéletes felvekvését gumikalapácsos helyreütéssel biztosítjuk. Itt is ügyelni kell a burkolat 2%-os lejtésének a biztosítására. Valamennyi fugát tartósan elasztikus, fagyálló fugázóanyaggal kell lezárni. A SOFTLINE® illetve HARDLINE® látszóélel gyártott lapokat teljes felületen cementhabarcs vagy ragasztóhabarcs ágyba kell beépíteni. Az illesztési hézagokat fugázóhabarccsal töltjük ki!

DA VINCI® szárazfalazó elemek
A DA VINCI® szárazfaló elemeket egy tömörített tört kavicsból készült alapra szárazon, habarcs felhasználása nélkül helyezzük egymás fölé. Építés közben ügyeljünk a minimális 10% faldőlés betartására. A különböző méretű falazókövek a falmagasság függően a beépítési útmutatóban leírtak szerint kerüljenek beépítésre! A falazással egyidejűleg, kézi döngölővel történő tömörítéssel készül a hátfal visszatöltése is. A fal koronánál a csatlakozó természetes terep rézsűszöge nem lehet 30°-nál nagyobb. A falazat fedköveit flexibilis csemperagasztó ágyba, ~3 cm kiállással ragasztjuk be.

Valamennyi beépítési útmutató letölthető hivatalos honlapunkról:
www.leier.eu