

2. Száraz fugázás

Száraz fugázást a fugázóhomokkal kevert műgyantabázisú fugáadalékkal végezzük. Fugázási munka ez esetben is csak optimális időjárási viszonyok között végezhető (kerüljük az esős, ill. a nagyon meleg időben történő fugázást)! A fugázóadalék keverésénél a gyártó előírásait tartsuk be! A bekevert anyagot burkolókanál segítségével lehet a fugákba tömni. Ezt a munkát a teljes tömítettség érdekében fugavassal segíthetjük.

Ezt követően a burkolt felületen maradt felesleges fugaanyag sepréssel eltávolítható.

Ezt követően a fugavassal a fuga végleges profilja kialakítható. Az így fugázott felület a fugaanyag kötéséig (de legalább 2 napig) nem terhelhető és az időjárás hatásaitól (erős napsütés, eső) megvéendő. Az esetlegesen maradó fugaanyag ez után sepréssel eltávolítható.

